



## دفترچه راهنما



## ترموستات هوشمند


— سری تیتان —

خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home

## آناتومی دستگاه

ترمینال ورودی / خروجی دستگاه



محل پیچ شدن دستگاه به قوطی یا دیوار


نمایشگر دمای محیط

نمایشگر سرعت فن

نمایشگر دمای تنظیم شده

نمایشگر حالت توربو

نمایشگر حالت اکونومی



کلید تنظیم سرعت فن

لمس 5 ثانیه‌ای:  
روشن شدن توربو

کلید بالا (زیاد کردن دمای تنظیم شده)

کلید پایین (کم کردن دمای تنظیم شده)

کلید تنظیم حالت گرمایش / سرمایش  
لمس 5 ثانیه‌ای:  
خاموش شدن دستگاه

## راهنمای دستگاه


راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه می‌کنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق‌کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز درج شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم افزاری



۱ دو کلید «تنظیم حالت» و «تنظیم فن» را همزمان به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و پس از شنیدن صدای بیپ دست خود را بردارید، دستگاه شما آماده اتصال به اپلیکیشن هیناوا می باشد.

۲ وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

۳ در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

۴ نوع دستگاه (ترموستات هوشمند) را انتخاب کنید.

۵ مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.

## اطلاعات پشتیبانی

برای مشاهده فیلم آموزشی این دستگاه، کد زیر را اسکن کنید و بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید. سپس به انتهای پیج محصول بروید و بر روی آیکون "دانلود راهنمای نصب" کلیک کنید.



<https://www.hinava.com/product>



در صورت نیاز به راهنمایی، می توانید از راه های زیر با واحد پشتیبانی هیناوا ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس : ۰۲۱-۴۴۶۵۴۰۴۵-۶ | 

ارسال پیام : ۰۹۱۲ ۰۷۱۴۰۴۵ | 

WWW.HINAVA.COM